

Handleiding

digiVU – Hardware | Handmatig uitlezen



Stappenplan

Het bezitten en bijhouden van een digitale tachograaf en bestuurderskaart is net zo belangrijk als het uitlezen ervan. Om dit proces snel en eenvoudig af te ronden volgt er nu een korte instructie om onze digiVU te bedienen.

De digiVU heeft twee sleuven: sleuf nummer 1 zit links en sleuf nummer 2 zit rechts. Voor het uitlezen van je digitale tachograaf steek je altijd de bedrijfskaart in sleuf nummer 1 van de digitale tachograaf. Wil jij zowel jouw digitale tachograaf als jouw bestuurderskaart uitlezen, steek je bestuurderskaart dan in sleuf nummer 2. Om uit te lezen volg je deze stappen:

1. Steek de bedrijfskaart in sleuf nummer 1 van de digitale tachograaf.
2. Steek de bestuurderskaart die je wilt uitlezen in sleuf nummer 2.
3. Steek de DigiVU in de poort tussen sleuf nummer 1 en sleuf nummer 2.
4. Zodra je een oranje LED-lampje ziet oplichten is het uitlezen gestart.
5. Wacht totdat het lampje groen wordt, op dat moment is het uitlezen voltooid. De gegevens zijn nu opgeslagen op de digiVU.

Zodra de bestanden zijn opgeslagen, zijn deze klaar voor de analyse van jouw rij- en rusttijden. Hiervoor adviseren wij het gebruik van digiTac Web. Wanneer jij deze tachograaf analyse software gebruikt, zie je direct of jouw bestuurderskaart en digitale tachograaf correct zijn uitgelezen.

Lukt het niet, of zie je liever een voorbeeld in video, bekijk dan de demonstratie op www.rs-roadsoft.nl/hardware/digivu