Informations-Blatt zu Atoll Trigger In- und Out



Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Das Trigger-Kabel muss an beiden Enden einen Stereo-Klinkenstecker mit 3.5mm Durchmesser haben
2. Die Pin-Belegung sehen Sie in dem Bild oben
3. Die Spannung bei + muss 12V Gleichstrom (DC) betragen
4. Der max. Ausgangsstrom von Trigger-Out beträgt 100 mA
5. Möchten Sie 2 Geräte gleichzeitig ein- und ausschalten so benötigen Sie ein „Y-Kabel“ (Splitter)

Viel Spaß beim Triggern wünscht Ihr AUDIUM-Team!

AUDIUM, Inh. Frank Urban, Catostr. 7b, 12109 Berlin
Tel: 030 613 47 40, Fax: 030 703 79 39
www.audium.com kontakt@audium.com

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.7.12.2022