



## COMPANO 100 Software V 2.30

### Kunden-Feedback implementiert



**HERZlich** Willkommen liebe Freunde der Schutz-, Leit- und Elektrotechnik. Unser akkubetriebener Prüfzweig Compano 100 von Omicron hat ein erneutes Update erfahren. Diesmal sind vor allem Kunden-Feedbacks implementiert worden. Die nachstehenden Neuerungen sind in das Software Update auf Version 2.30 eingeflossen.

### Update V 2.30

 Visualisierung von Zielausgabewerten in der Ergebnisanzeige

Zielausgabewerte lassen sich nun durch Drücken des Jog-Dial-Rades in der Ergebnisanzeige abbilden. Per Klick wird zwischen Anzeige der Mess- und Zielausgabewerte umgeschaltet. Diese Funktion wird in QUICK, FLEX, Polarity Check und Micro-ohm unterstützt.



## Berechnete Messungen außerhalb aktiver Tests

Bei Nutzung der Funktion "Berechnete Messung" werden jetzt die berechneten Ergebnisse während der Konfiguration der Prüfung auch dann angezeigt, wenn keine Prüfung aktiv ist, sofern die konfigurierten Operanden verfügbar sind. Beispielsweise ist es möglich, die Impedanz als R und X anzuzeigen, basierend auf den aktuell konfigurierten Spannungs- und Stromwerten beziehungsweise Phasen.

## „Freie Belegung der Werte für die Funktionstasten ("Halten"-Funktion)“

In QUICK und FLEX ist es jetzt möglich, eine frei belegbare Taste zu drücken und gedrückt zu halten, um den dort hinterlegten Wert anzupassen, so dass sich dieser Wert später leicht abrufen lässt.

## Anzeige von Timer-Werten in Sekunden und Zyklen

Benutzer können jetzt die Timer-Anzeige (< 1min) entweder auf Sekunden, Zyklen oder beides zugleich einstellen.

## Weitere kleinere Verbesserungen.

Das neue Update kann im offiziellen [Kundenportal](#) von Omicron abgerufen werden.

**HERZliche** Grüße

**EUER SCHUTZTECHNIK-TEAM**